





Руководство пользователя

UHP-3001

Медиаплеер 8K UHD




Дисплей передней панели





- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Кнопка питания | 4. Дисплей: отображает время, сеть/Bluetooth, |
| 2. Индикатор питания | отключение звука, видеовыход и прочие состояния |
| 3. Антенна Wi-Fi/BT (встроенная) | 5. ИК-приёмник |

Разъёмы и функции



- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Кнопка питания | 7. Порт USB 2.0 |
| 2. Триггерный вход и выход | 8. Порт USB 3.0 (OTG) |
| 3. Инфракрасный вход (IR IN) | 9. Порт HDMI 2.1 |
| 4. Разъём RS232 | 10. Порт Gigabit Ethernet |
| 5. Порт аналогового стереовыхода L/R | 11. Отсек для жёсткого диска SATA |
| 6. Оптический цифровой аудиовыход | |

Установка жёсткого диска




Порядок установки жёсткого диска:

1. Убедитесь, что устройство выключено. Откройте дверцу отсека жёсткого диска на задней панели устройства.
2. Расположите жёсткий диск этикеткой вверх, вставьте накопитель в отсек так, чтобы разъёмы SATA были направлены внутрь. Закройте дверцу отсека жёсткого диска.

Важные примечания:

1. Данное устройство поставляется без жёсткого диска; его необходимо приобрести отдельно.
2. Никогда не устанавливайте и не заменяйте HDD при включённом плеере во избежание повреждения устройства или повреждения данных.
3. Новые неотформатированные накопители не будут распознаны. Перед установкой HDD в данное устройство отформатируйте его.
4. Поддерживаемые файловые системы: NTFS, FAT32, EXFAT и т. д.
5. Совместимые накопители: 3,5-дюймовые SATA HDD, максимальная поддерживаемая ёмкость — 24 ТБ.

Инструкции по пульту дистанционного управления



1. Отключение звука
2. Цифровые кнопки
3. Управление мышью
4. Громкость + / -
5. Главное меню
6. Навигация
7. Подтверждение/Ввод
8. Возврат
9. Перемотка назад
10. Воспроизведение/Пауза
11. Программируемые кнопки
12. Питание
13. Удаление
14. Аудиодорожка
15. Кнопка вверх/вниз
16. Субтитры
17. Информация
18. Опции
19. Перемотка вперёд
20. Стоп
21. Разрешение
22. Подсветка
23. Область обучения

Инструкции по пульту дистанционного управления

1. Сопряжение по Bluetooth

Направьте пульт дистанционного управления на датчик пульта плеера, затем нажмите и удерживайте кнопки Return и Option на пульте в течение 5 секунд, пока красный индикатор не начнёт мигать. Отпустите кнопки, после чего начнётся автоматическое сопряжение.

2. Управление обучением

Нажмите и удерживайте кнопку SET в области обучения пульта дистанционного управления около 3 секунд, пока красный индикатор не загорится постоянно. Совместите окно ИК-передатчика пульта, с которого необходимо выполнить обучение, с передатчиком данного пульта. Один раз нажмите на данном пульте кнопку, которую необходимо обучить, и индикатор начнёт мигать. Затем нажмите и удерживайте кнопку на обучаемом пульте, пока индикатор не загорится постоянно, что означает успешное обучение. Повторите этот процесс для обучения дополнительных кнопок. После завершения обучения нажмите кнопку SET для выхода из режима обучения.

3. Индикатор

При нажатии кнопки красный индикатор кратковременно загорается, что означает, что Bluetooth не сопряжён. Выполните сопряжение перед использованием. Когда индикатор медленно мигает, это означает низкий заряд батареи и необходимость её замены.

4. Подсветка


Подсветка автоматически включается, когда вы берёте пульт. Она автоматически выключается после 5 секунд бездействия. Вы также можете нажать кнопку подсветки, чтобы включить или выключить подсветку. (Примечание: включение функции подсветки может сократить срок службы батареи.)

Подключения и основные функции

Совет: при первом включении устройства следуйте указаниям экранного мастера первоначальной настройки для установки языка системы и сети.

1. Подключение HDMI к телевизору

Когда телевизор и плеер выключены, подключите один конец HDMI-кабеля к выходному HDMI-порту устройства, а другой конец — к входному HDMI-порту телевизора. После включения телевизора выберите соответствующий вход телевизора для доступа. Подключайте устройство к порту HDMI2.1 телевизора.




* Для обеспечения высококачественной передачи сигнала 8K используйте сертифицированный кабель HDMI2.1 для подключения устройства к порту HDMI2.1 телевизора..

2. Подключение к сети

Проводное сетевое подключение: подключите один конец сетевого кабеля к порту проводной сети устройства, а другой конец — к порту LAN коммутатора или маршрутизатора.


Беспроводное подключение к сети WiFi: Нажмите кнопку Настройки на пульте дистанционного управления, выберите Сеть – Настройки WiFi, выберите имя WiFi-сети, к которой необходимо подключиться, введите пароль WiFi для



Подключения и основные функции

3. Подключение HDMI к AV-ресиверу и телевизору


Когда телевизор, AV-усилитель и плеер выключены, с помощью HDMI-кабеля подключите HDMI-выход плеера к HDMI-входу AV-усилителя, затем подключите выход AV-усилителя к HDMI-входу телевизора. После включения устройства выберите соответствующий источник входного сигнала на AV-усилителе и телевизоре для подключения.



* Для обеспечения высококачественной передачи сигнала 8K используйте сертифицированный кабель HDMI2.1 для подключения устройства. Выход изображения 8K должен быть подключён к соответствующему порту HDMI2.1

4. Подключение оптического выхода к аудиооборудованию


С помощью оптического аудиокабеля подключите оптический аудиовыход к аудиодекодеру, активной акустической системе, саундбару, AV-ресиверу или



Подключения и основные функции

5. Подключение USB-порта к аудиodeкодеру


Используйте аудиокабель USB Type-A — Type-C или Type-B для подключения устройства к USB-входу ЦАП, откройте «Настройки» – «Аудио» устройства, включите USB audio, выберите USB IN в качестве входного источника ЦАП.



* Когда USB Audio является эксклюзивным выходом, HDMI, оптический и Bluetooth не могут выводить звук.

6. Подключение аналогового аудиовыхода к аудиоустройствам

Используйте аналоговый аудиокабель RCA для подключения к аналоговому аудиовыходу активной акустической системы или усилителя мощности.



Технические характеристики

Наименование изделия	Медиаплеер 8K UHD
Наименование модели	UHP-3001
CPU	Amlogic S928X-K
GPU	ARM Mali-G57 MC2
Память	8G LPDDR4X
Flash	64G eMMC
Система	Android 11
Аудио ЦАП	AKM 4432
USB-порты	USB 3.0*1,USB2.0*1
Wi-Fi	2.4G+5G двухдиапазонный WiFi 6
LAN	10/100/1000Mbps
HDMI-выход	HDMI 2.1a; 8K@60fps, 4K@120fps, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, 12Bit глубина цвета, широкая цветовая гамма BT2020, передача и декодирование исходного кода Dolby DTS, PCM до 192Khz
Оптический аудиовыход	Исходный код Dolby, DTS и декодирование, PCM до 192Khz
Декодирование видео	H.265/AV1/VP9/AVS3/AVS2@8K60fps, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG
Управление	BT-пульт, IR in, RS232, HDMI CEC, IP, Trigger in/out, интеллектуальное управление
Аналоговые аудиохарактеристики	Vrms:2.1Vrms(±0.1Vrms) SNR:>103dB@1kHz DNR:>99dB@1kHz CROSSTALK:>114dB@1kHz Частотная характеристика:-1~+0.3dB(20Hz-20kHz)
Питание	AC 100V-240V~50-60HZ
Размеры	430mm*302mm*70mm

Стандартная комплектация




Медиаплеер



Краткое руководство



Пульт дистанционного управления



Кабель HDMI



Кабель питания

*Все аксессуары соответствуют фактической комплектации.

Советы по безопасности

1. Обеспечьте вокруг оборудования достаточное пространство для отвода тепла, не накрывайте его газетами и другими предметами.
2. Оборудование не должно подвергаться воздействию воды или брызг; не следует размещать на устройстве такие предметы, как емкости с жидкостью.
3. При использовании оборудования держите его вдали от влаги, воздействия высоких температур и других неблагоприятных условий окружающей среды.
4. В оборудовании присутствует высокое напряжение, пожалуйста, не пытайтесь разбирать или модифицировать данное изделие
5. Рекомендуется использовать провод, прилагаемый к машине, для подключения оборудования.

Гарантийные обязательства

Сервис и поддержка

Наименование		Модель	
Телефон		Дата покупки	
Адрес		Серийный номер (SN)	

Журнал технического обслуживания

Дата обращения		Контактный номер	
Дата ремонта		Подпись техника	
Описание неисправности			
Причина неисправности			

Гарантийное обслуживание

1. В течение 7 дней с момента покупки, если устройство имеет проблемы с качеством, возможен полный возврат средств (на основании цены по счету-фактуре), замену или ремонт.
2. В течение 15 дней с момента покупки, если устройство имеет проблемы с качеством, возможна замена (той же модели и характеристик) или ремонт.
3. В течение 12 месяцев с момента покупки, если устройство имеет проблемы с качеством, не связанные с производителем, предоставляется бесплатный ремонт.
4. На аксессуары (включая пульты дистанционного управления и кабели) предоставляется 3-месячная гарантия.

Негарантийное обслуживание (платные ремонтные услуги)

1. Естественный износ, включая царапины, выцветание и деградацию материалов.
2. Повреждения, вызванные несанкционированной разборкой, самостоятельным ремонтом или неправильным хранением.
3. Повреждения, вызванные стихийными бедствиями, несчастными случаями или другими факторами, не связанными с качеством.
4. Если серийный номер в счете-фактуре или гарантийном талоне не совпадает с серийным номером изделия.
5. Если отсутствует оригинал счета-фактуры или гарантийного талона, или если гарантийный талон заполнен или проштампован дилером неправильно.

Сервис и поддержка

Для получения дополнительных руководств по продукту или загрузки ресурсов, пожалуйста, посетите наш официальный веб-сайт: <https://www.dorpodigital.com/>

Производитель: Dongguan Benqing Electronic Technology Co., Ltd.

Примечание: В связи с обновлениями прошивки характеристики продукта могут быть изменены. Об изменениях не будет сообщаться отдельно. Для получения подробной информации обратитесь к описанию самого продукта. Спасибо за вашу поддержку!

Заявление о патенте



Данный продукт изготовлен по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos и символ двойной буквы D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories, Inc.



Информацию о патентах DTS см. на сайте <http://patents.dts.com>. Произведено по лицензии DTS, Inc. (для компаний со штаб-квартирами в США/Японии/Тайване) или по лицензии DTS Licensing Limited (для всех остальных компаний). DTS, DTS-HD и логотип DTS-HD являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками DTS, Inc. в США и других странах. © 2021 DTS, Inc. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI commercial appearance и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.

dorpo